

Zil Paneli Kullanım Şekli

Sistemde standart olarak ekranda "NETELSAN EQMAX OBSIDIAN" ve "DAİRE NO #" ve "İSİMLE ARAMA" yazıları dönüşümlü olarak görülür. Daire zilini çaldırmak istiyorsanız; daire numarasını tuşlayınız, doğru tuşa bastığınızdan emin olduktan sonra "X" (onay tuşu) tuşuna basarak daire zilini çaldırınız. Eğer ulaşmak istediğiniz dairenin numarasını bilmiyorsanız büyüteç tuşuna basınız. Aranacak ismin baş harfinin olduğu tuşa basıldığında, listede o harf ile başlayan ilk kayıt ekranda görünür, aradığınız ismi bulamadıysanız YUKARI veya AŞAĞI tuşları yardımıyla aynı harf ile başlayan diğer isimleri görebilirsiniz. İsteddiğiniz daire numarasının ve daire sakininin ismini bulduktan sonra "☎" onay tuşu ile ulaşmak istediğiniz dairenin zilini çaldırabilirsiniz.

NOT: Zili çaldırmak için daire numarasını belirterek onay tuşuna basıldıktan sonra ekranda "HATALI DAİRE NO" ibaresi çıkıyorsa binada olmayan bir daire numarası tuşlanmış demektir. 10. sn içinde herhangi bir tuşa basılmaz ise sistem ana ekran menüsüne döner.

Şifre İle Kapı Açılması

Kapı kilidini şifre ile açmak istediğinizde de sistem ana menüsünde iken direkt olarak "☎" tuşuna basıp 4 haneli kapı açma şifresini girerek bina kapısını açabilirsiniz. Doğru şifre girip açıldığında ekranda KAPI AÇILDI mesajı görünür ve kapı açılır.



Kart veya Anahtarlıklarla Kapı Açılması

Zil paneli kartlı geçiş özellikli ise kart veya anahtarlık yardımıyla da kapı açılabilir. Daha önce yönetici tarafından panele tanıtılmış kart veya anahtarlık üzerinde (())) ikonu üzerine yaklaştırılır. Kısa bip sesiyle beraber ekranda KAPI AÇILDI mesajı görülür ve kapı açılır. Üç kısa bip duyulması tanıtılmamış kart veya anahtarlık anlamına gelir ve kapı açılmaz.

Yönetici İşlemleri

Yönetici olarak, daire sakininin ismini, kapı açma şifresini, karşılama mesajını, kart tanıtmayı, kartları silme, panele kapı numarası girilmesini, kilit süresi ve bu işlemleri yapabilmemiz için gerekli olan kendi şifrenizi değiştirebilirsiniz. Yönetici menüsüne girmek için sistem, ana ekran menüsünde iken "☎" tuşuna basınız ve çıkan ekranda "X" tuşuna basarak yönetici şifrenizi tuşlayınız. Fabrika çıkışında bu şifre "654321" olarak belirlenmiştir. İsterseniz şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Yönetici Menüsü

- 1- İsim Girişi
- 2- Yönetici Şifre
- 3- Kapı Şifre
- 4- Karşılama Mesajı
- 5- Kart Tanıtma
- 6- Kartları Silme
- 7- Kapı No Girme
- 8- Kilit Süresi
- 9- Ses seviyesi
- 10 sn süresince hiçbir tuşa basılmaz ise sistem yönetici menüsünden çıkar.

1- İsim Girişi

a- Açılan yönetici menüsünde birinci seçeneği (1 _ İsim Girişi) seçmek için " " tuşuna bastıktan sonra "1" tuşuna basınız.

b- İsim girişi yapıp " " (onay tuşu) ile onaylayınız. İsterseniz bu menüden "X" tuşu ile çıkabilirsiniz.

c- İsmi onayladıktan sonra daire numarasını giriniz. Daire numarası iki hane olarak girilmelidir. Örn. 6. daire için 06 gibi.

d- Daire numarasını onaylamak için " " (onay tuşu) tuşuna basınız ya da 10 sn içinde herhangi bir tuşa basmazsanız sistem, otomatik olarak bir önceki menüye (isim girişi menüsüne) döner. Daire numarasını onayladığınız taktirde ekranda "İSİM KAYDEDİLDİ" yazısı görünür ve sistem isim girişi menüsüne döner. Bu menüden "X" tuşu ile çıkılabilir ya da yukarıdaki adımları kullanarak tekrar bir isim girişi yapabilirsiniz.

Örnek olarak 4 numaralı dairede oturan AHMET ÖZKUL ismini girelim.

a) " " tuşuna basınız.

b) Açılan şifre ekranında "ŞİFRE: " mesajını gördükten sonra yönetici şifrenizi giriniz.

c) Açılan yönetici menüsünde "1- İsim Girişi" menüsüne girmek için "1" tuşuna basınız.

d) AHMET ÖZKUL ismini giriniz şöyle ki;

Ekranın ortasına gelinceye kadar "0" tuşuna basınız. A harfini girmek için "2" tuşuna bir defa basınız. Eğer B harfini yazmak istiyorsanız aynı tuşa ikinci kez basınız. Diğer harfleri yazmak istediğinizde, örneğin H harfi için 4 tuşuna üç defa basmanız gerekmektedir. Her harfin girişinden sonra, imleci ilerletmek için "0" tuşuna basınız. Bu işlemleri yapıp isim yazmayı tamamladıktan sonra " " (onay tuşu) tuşu ile isim girişini onaylayınız. İsmi yanlış girerseniz "X" tuşu ile menüden çıkabilirsiniz. Diğer harf ve karakterler için aşağıdaki şablonu kullanınız.

Örnek Şablon:

1 tuşuna bastığınızda . , boşluk , - , / , < , > , # karakterlerini,
2 tuşuna bastığınızda A, B, C, Ç harflerini,
3 tuşuna bastığınızda D, E, F harflerini,
4 tuşuna bastığınızda G, Ğ, H, I, İ harflerini
5 tuşuna bastığınızda J, K, L harflerini
6 tuşuna bastığınızda M, N, O, Ö harflerini,
7 tuşuna bastığınızda P, Q, R, S, Ş harflerini
8 tuşuna bastığınızda T, U, Ü, V harflerini,
9 tuşuna bastığınızda W, X, Y, Z harflerini girebilirsiniz.
"0" tuşu ile bir sonraki karaktere geçebilirsiniz.

e) İsim onaylandıktan sonra ekrana gelen menüde daire numarası olan 04 rakamını giriniz.

f) Daire numarasını da "☎" (onay tuşu) ile onayladıktan sonra isim ve daire numarasını girme işlemi tamamlanmış olur.
Daire numarası yanlış girilirse bu menüden "X" tuşu ile çıkılabilir.

2- Yönetici Şifre

Sistem yönetici menüsünde iken ikinci seçeneği (2- Kapı Şifre) seçmek için "☎" tuşuna bastıktan sonra "2" tuşuna basınız ve "YENİ ŞİF: " mesajını gördükten sonra yönetici olarak yeni şifrenizi giriniz. Yeni şifrenizi girdikten sonra sistem bu yeni şifrenizi tekrarlamanızı isteyecektir. Yeni şifrenizi tekrar girdikten sonra ekranda "ŞİFRE DEĞİŞTİRİLDİ" mesajı görülecektir.

NOT: Sistem, yeni şifreyi tekrar yazmanızı istediğinde girilecek yeni şifre, bir önceki adımda girilen yeni şifre ile aynı değil ise yönetici şifresi değişmez ve ekranda "ŞİFRE DEĞİŞMEDİ" mesajı görülür.

3- Kapı Şifre

Sistem yönetici menüsünde iken üçüncü menüyü (3- Kapı şifre) seçmek için

a) "#" tuşuna bastıktan sonra "3" tuşuna basınız ve kapı açma şifresini gireceğiniz daire numarasını tuşlayınız. Doğru daire numarasını tuşladıktan sonra "☎" tuşu ile onaylayınız. Bir önceki menüye dönmek isterseniz "X" tuşlayınız.

b) "X" tuşuna basılarak çıkan menüde:

1- Girme/ Değiştirme

2- Şifre silme

adımlarından birini, eğer dairenin kapı açma şifresini girmek ya da değiştirmek istiyorsanız "1" i, eğer şifreyi silmek istiyorsanız "2" yi tuşlayarak seçiniz.

"1" tuşu ile seçilen menüde 4 haneli yeni kapı açma şifresini giriniz ve ardından yeni şifrenizi tekrar giriniz. Her iki defada da aynı şifre girilmişse ekranda "ŞİFRE DEĞİŞTİRİLDİ" mesajı görülür ve sistem yönetici menüsüne geri döner.

NOT 1: Sistem yeni şifreyi tekrar yazmanızı istediğinde girilecek yeni şifre bir önceki adımda girilen yeni şifre ile aynı değilse kapı açma şifresi değişmez ve ekranda "ŞİFRE DEĞİŞMEDİ" mesajı görülür.

NOT 2: Şifre menüsünde, binada mevcut olmayan bir daire numarası tuşlanırsa ve bu numara " " tuşu ile onaylanırsa ekranda "HATALI DAİRE NO" mesajı görülür.

NOT 3: "2" tuşu ile "ŞİFRE SİLME" menüsü seçilirse "a" adımı belirlenen dairenin kapı açma şifresi silinir ve ekranda "ŞİFRE SİLİNDİ" mesajı görülür.

NOT 4: Dairelerin kapı açma şifrelerini sadece bina yöneticisi değiştirebilir. Kapı açma şifresini değiştirmek istediğinizde bina yöneticisine haber veriniz.

4- Karşılama Mesajı

Ekranda "NETELSAN EQMAX SMALL" yerine apartman/site ismi vb. görülmesi istenirse karşılama mesajı girilmesi gerekir. Yönetici menüsünde 4. seçeneği (4_ Karşılama Mesajı) seçmek için " " tuşuna bastıktan sonra "4" tuşuna basınız. İsim girişi adımıdaki şablon kullanılarak istenen karşılama mesajı girilir ve "X" (onay tuşu) tuşu ile onaylanır.

5- Kart Tanıtma

Zil paneliniz kartlı geçiş özellikli ise kart/anahtarlık tanıtmak için

- Yönetici menüsünde iken " " tuşuna bastıktan sonra "5" tuşuna basınız.
- TANITILACAK KARTI YAKLAŞTIRINIZ mesajını gördükten sonra tanıtılacak kart veya anahtarlığı ((())) ikonuna yaklaştırınız. KART TANITILDI mesajını görmeniz, gösterilen kartın tanındığını ve kapı açmak için kullanılabileceği anlamındadır.
- Zil paneli yönetici menüsüne döner, başka tanıtılmak istenen kart var ise yukarıda anlatılan işlemler tekrar edilir.

6- Kartları Silme

Zil paneline tanıtılmış bütün kart veya anahtarlıkları silmek için

- Yönetici menüsünde iken " " tuşuna bastıktan sonra "6" tuşuna basınız.
- Ekranda SİLME BAŞLADI / LÜTFEN BEKLEYİNİZ mesajı görülür ve KARTLAR SİLİNDİ mesajı görülene kadar (yaklaşık 1 dk.) beklenir.

7- Kapı No Girme

- Yönetici menüsünde iken “” tuşuna bastıktan sonra “7” tuşuna basınız.
- Kapı numarasını tuşlayınız.
- ONAY tuşu ile onaylayınız.

Eğer sisteminizde sadece 1 kapı var ise bu işlemi yapmanız gerekmemektedir.

8- Kilit Süresi

- Yönetici menüsünde iken “” tuşuna bastıktan sonra “8” tuşuna basınız.
- Ekranda KİLİT SÜRESİ (sn): __ yazısı görülür. Kapı kilit süresi 0,5'in katları olacak şekilde 0,5 ile 10 arasındadır. YUKARI tuşuna basarak süreyi 0,5 saniye artırabilir ve AŞAĞI tuşuna basarak süreyi 0,5 saniye azaltabilirsiniz. Ardından “” tuşuna basarak süreyi kaydediniz. Süre kaydedildiğinde ekranda SÜRE DEĞİŞTİRİLDİ yazısı görülür.

9- Ses Seviyesi

Yönetici menüsünde iken “” tuşuna bastıktan sonra “9” tuşuna basınız. Ekranda “SEVİYE: X/5” yazısı görünür. Bu ekran, panelin ses seviyesini gösterir.

Ekranın alt kısmında “YUKARI OK: İLERİ AŞAĞI OK: GERİ” ibaresi yer alır.

Bu ekranda:

- Yukarı ok tuşuna basarak ses seviyesini artırabilirsiniz.
- Aşağı ok tuşuna basarak ses seviyesini azaltabilirsiniz.

İstediğiniz seviyeyi seçtikten sonra “” tuşuna basarak ayarı kaydediniz. Ayar kaydedildiğinde ekranda “SEVİYE DEĞİŞTİ” mesajı görünür ve sistem otomatik olarak yönetici menüsüne geri döner.

Teknik Servis Menüsü

1. İlk Değerler
2. Hafıza Silme
3. Daire Sayısı
4. Kapı No Girme
5. Kilit Süresi
6. Panel Tipi
7. Dil Seçimi
8. Ses Seviyesi
9. LCD Ayarlama

10 sn süresince hiçbir tuşa basılmaz ise sistem teknik servis menüsünden çıkar.

Teknik servis menüsüne girmek için sistem ana ekran menüsünde iken “” tuşuna basınız. Ekranda “ŞİFRE:” ibaresi belirdiğinde “X” tuşuna basarak teknik servis şifresini giriniz. Teknik servis şifresi 638357'dir.

Teknik servis menüsüne giriş yapıldıktan sonra ekranda aşağıdaki seçenekler sırasıyla görüntülenir:

1. İlk Değerler

Teknik servis menüsünde iken “” tuşuna bastıktan sonra “1” tuşuna basınız.

Bu menü, paneli fabrika çıkış ayarlarına döndürür.

Bu işlem, tüm kayıtlı isim, şifre ve kart verilerini siler.

2. Hafıza Silme

Teknik servis menüsünde iken “” tuşuna bastıktan sonra “2” tuşuna basınız. Panel hafızasındaki tüm kullanıcı verilerini silmek için bu menü kullanılır. “” tuşuna basarak onaylayınız. Ekranda sırasıyla “HAFIZA SİLİNİYOR BEKLEYİNİZ” mesajları görülür. Bu mesajın devamında yüzdelik ilerleme göstergesi (%0’dan %100’e) belirir. Silme işlemi ilerledikçe oran artar ve %100 olduğunda işlem tamamlanır. İşlem tamamlandığında sistem otomatik olarak teknik servis menüsüne döner.

3. Daire Sayısı

Teknik servis menüsünde iken “” tuşuna bastıktan sonra “3” tuşuna basınız. Sistemdeki toplam daire sayısını ayarlamak için bu menüyü seçiniz. Ekranda “DAİRE SAYISI: ---” ibaresi görünür. Sayıyı girdikten sonra “” tuşuna basarak onaylayınız. Onaydan sonra ekranda “KAYDEDİLDİ” mesajı görülür ve sistem otomatik olarak teknik servis menüsüne geri döner.

4. Kapı No Girme

Teknik servis menüsünde iken “” tuşuna bastıktan sonra “4” tuşuna basınız. Panelin bağlı olduğu kapı numarasını ayarlamak için bu menüyü seçiniz. Kapı numarasını girip “” tuşuna basarak kaydediniz.

5. Kilit Süresi

Teknik servis menüsünde iken “” tuşuna bastıktan sonra “5” tuşuna basınız. Kilit açma süresini değiştirmek için bu menüyü seçiniz. Ekranda “KİLİT SÜRESİ (sn): .” ibaresi görülür.

YUKARI OK ile süreyi 0,5 saniye artırabilir, AŞAĞI OK ile 0,5 saniye azaltabilirsiniz.

İstediğiniz süreyi belirledikten sonra “” tuşuna basarak kaydediniz. Ekranda “SÜRE DEĞİŞTİ” mesajı görülür.

6. Panel Tipi

Teknik servis menüsünde iken “” tuşuna bastıktan sonra “6” tuşuna basınız.

Ekranda “PANEL TİPİ: -” ibaresi görünür.

Alt satırda “BİNA: 1 , SİTE: 0” seçenekleri yer alır.

Bu menü, panelin çalışma modunu belirlemek için kullanılır:

- Bina (1): Panel tek bina sistemlerinde kullanılır. Arama yapılırken yalnızca daire numarası girilir.
- Site (0): Panel, birden fazla bina veya bloktan oluşan sistemlerde kullanılır.

Bu modda arama yapılırken önce blok numarası, ardından daire numarası girilir.

Sistem, girilen blok numarasına göre ilgili bina hattına yönelir ve ardından seçilen daire ile iletişim kurar. Yön tuşlarını kullanarak istediğiniz tipi seçiniz ve “” tuşu ile onaylayınız. Kaydedildiğinde ekranda “KAYDEDİLDİ” mesajı görülür ve sistem teknik servis menüsüne geri döner.

7. Dil Seçimi

Teknik servis menüsünde iken “” tuşuna bastıktan sonra “7” tuşuna basınız. Ekranda “DİL AYARI:1” ibaresi görülür.

Alt satırda ise mevcut dil seçenekleri görüntülenir: “1TR 2EN 3FR 4DE”

Bu menü, panel ekranında kullanılacak dili belirlemek için kullanılır.

- 1 (TR): Türkçe
- 2 (EN): İngilizce
- 3 (FR): Fransızca
- 4 (DE): Almanca

İstediğiniz dilin numarasını tuşlayınız ve “” tuşu ile onaylayınız.

Seçiminiz kaydedildiğinde ekranda “KAYDEDİLDİ” mesajı görünür ve sistem otomatik olarak teknik servis menüsüne geri döner.

8. Ses Seviyesi

Teknik servis menüsünde iken “” tuşuna bastıktan sonra “8” tuşuna basınız. Ekranda “SEVİYE: X/5” yazısı görünür. Bu ekran, panelin ses seviyesini gösterir.

Ekranın alt kısmında “YUKARI OK: İLERİ AŞAĞI OK: GERİ” ibaresi yer alır.

Bu ekranda:

- Yukarı ok tuşuna basarak ses seviyesini artırabilirsiniz.
- Aşağı ok tuşuna basarak ses seviyesini azaltabilirsiniz.

İstediğiniz seviyeyi seçtikten sonra “” tuşuna basarak ayarı kaydediniz. Ayar kaydedildiğinde ekranda “SEVİYE DEĞİŞTİ” mesajı görünür ve sistem otomatik olarak yönetici menüsüne geri döner.

9. LCD Ayarlama

Sistem kurulumu tamamlandıktan sonra, 1 numaralı şubeden LCD kontrast ve renk ayarı yapılmalıdır.

Bu işlem tamamlandıktan sonra zil panelinin teknik servis menüsünde bulunan LCD Ayarlama menüsüne girilerek (Teknik servis menüsünde iken “” tuşuna bastıktan sonra “9” tuşuna basınız.) yapılan ayar tüm şubelere otomatik olarak uygulanır.

Bu sayede her şubeye tek tek ayar yapılmasına gerek kalmaz ve tüm şubelerin ekran görüntüsü 1 numaralı şubede ayarlanan görüntü ile aynı hale getirilir.

Ayar ekranında “X : Çıkış /  : Onay” ibaresi yer alır.

İşlemi onaylamak için “” tuşuna basınız veya çıkmak için “” tuşunu kullanınız. Seçiminiz kaydedildiğinde ekranda “LCD AYARLARI GÜNCELLENDİ” mesajı görünür ve sistem otomatik olarak teknik servis menüsüne geri döner.

Not: Teknik servis menüsünde 10 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa sistem otomatik olarak ana ekrana döner.